

**PRENSA PRESET PARA CAMBIAR
PRESET ANTES / DURANTE EL PARTO**

Modo de Entrega - En la Entrega

PRSESET	MODE -->	PRSESET
AMOUNT		DINERO
▲▼◀▶		▲▼◀▶

Pulse Mode para presets en Dólares

**PRENSA LA DERACHA BOTON FLECH.
CAMBIO PRECIO DURANTE EL PARTO**

Modo de Entrega - En la Entrega

DINERO
PRECIO
▲▼◀▶

**PRENSA MODE PARA MOSTRAR
CAUDAL DURANTE EL PARTO**

Modo de Entrega - En la Entrega

MODO
FRXXXX

Tasa = xxxx unidades / minuto

*** **ESPAÑOL** ***

Pulse el botón MODE acceder a los menús CUANDO NO SE ENTREGA

Entrega del Menú

PQDTFL	OK	***
CODPRO	▲▼◀▶	
CAB	▲▼◀▶	
DINERO	menu dinero	***
TIEMFI	▲▼	***
CAMBIO	imprimir	
CNDTOR	▲▼◀▶	
TOTAL	◀▶	
PANVOL	▲▼	
TEMP F		
TEMP C		
BOLCAL	imprimir	
CONFUG	menu de config	
SALIR	entreg mode	

Menú de Configuración

CODNEU	▲▼◀▶
ETAPA1	▲▼◀▶
ETAPA2	▲▼◀▶
TIEMPO	▲▼◀▶
FECHA	▲▼◀▶
VENTA	▲▼◀▶
CAMION	▲▼◀▶
MONEDA	▼
PRERQD	▲▼
IMPRSR	▼
COPIAS	▲▼◀▶
PQDTFL	▲▼
INPARE	▼
6501PF	▲▼
HOSTFX	▼
BATCH	▲▼
SALIR	entreg mode

Menú Dinero

PRECIO	▲▼◀▶
IMPUE1	▲▼◀▶
TYDIM1	▲▼
IMPUE2	▲▼◀▶
TYDIM2	▲▼
IMSOTE	▲▼
DSQENT	▲▼◀▶
TPDDES	▲▼
DIADES	▲▼◀▶
ADJEPR	▲▼◀▶
SALIR	entreg mode

Menú de Calibración

CODPRO	▲▼◀▶
PANVOL	▲▼
AUTCAL	▲▼◀▶
FACCAL	▲▼◀▶
TEMP F	▲▼
TEMP C	▲▼
#TABLE	mostrar
RELMED	▲▼◀▶
CMPTBL	▲▼◀▶
DESERI	▲▼◀▶
MINTER	▲▼
NUMREG	▲▼◀▶
TIPUNI	▲▼
UNIDAD	▲▼
IMPGRO	▼
DECMAL	▲▼
SNDAIR	▲▼
SONDA	▲▼
BRKVLV	▲▼
DEMO	▲▼
SALIR	calib mode

MID:COM E:Count
Guía de Menús
Version: E179S0 Español
September 30, 2013

Pulse y Mantenga teclas hasta que el elemento deseado se muestra o hasta que la acción deseada se toma.

Pulse y Mantenga <MODE> para recorrer los elementos del menú.

Pulse y Mantenga <START/STOP> para seleccionar el Elemento de menú para mostrar y actualizar.

Pulse y Mantenga <START/STOP> de nuevo para volver a la selección del Menú.

Pulse y Mantenga <RIGHT ARROW> sobre los elementos del menú para pasar a EXIT.

Pulse y Mantenga <LEFT ARROW> en Entregar el menú para saltar al SETUP.

Pulse y Mantenga <LEFT ARROW> en Menu de Config para saltar al IMPRSR.

Pulse y Mantenga <LEFT ARROW> en Menu de Calibración para saltar al REGNUM.

*** *Se ha visto según la configuración.*